

## Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernabfrage)


Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon abfragen. Das Telefon zum Fernabfragen muss über Tonwahl verfügen (DTMF), d.h. beim Wählen hören Sie Töne.

Schützen Sie Ihren Anrufbeantworter gegen unberechtigten Zugriff mit der PIN (Lieferzustand: 0000). Um die PIN zu ändern, siehe S. 6.

### Anrufbeantworter anrufen



Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer.

Während Sie Ihren eigenen Ansagetext hören, Taste  drücken und dann PIN eingeben (Lieferzustand: 0000). Wenn Sie PIN falsch ist, wird die Verbindung abgebrochen. Die Fernabfrage des Anrufbeantworters funktioniert nur wenn der PIN-Code ungleich "0000" ist". Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Sie können den Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen.

### Anrufbeantworter über Tastatur bedienen

Sie können folgende Tasten verwenden::



Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.



Wiedergabe anhalten. Erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.



Zur nächsten Nachricht springen.



Aktuelle Nachricht löschen.



Aktuelle Nachricht als neue Nachricht kennzeichnen.